



***DVBT-HD RECORDER  
(High Definition)***

***MODEL: SY-3124HD***

***INSTRUCTIONS MANUAL***

## **WELCOME!**

Dear Customer,

Welcome to Sytech! Thank you for purchasing the DVBT-HD RECORDER HIGH DEFINITION SY-3124HD. Please read this manual carefully before operating your product and pay close attention to the precautions which are mentioned below. Store this user manual in a safe place for future reference. We are sure that this new DVBT-HD RECORDER will satisfy your needs.

## CONTENIDO

1.SAFETY INFORMATION.....	1
2.INTRODUCTION.....	2-4
3.SYSTEM CONNECTION.....	5
BASIC OPERATIONS	
4.WELCOME PAGE .....	6
5.MEDIA PLAYER.....	6
6.EDIT CHANNEL.....	7
7.INSTALLATION .....	10
8.SYSTEM SETUP .....	11
9.TOOLS.....	18
10.HOTKEY.....	19
11.TROUBLESHOOTING.....	24
12.SPECIFICATIONS.....	25

## SAFETY INFORMATION

TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.



**CAUTION** : To reduce the risk of fire and electric shock, do not remove the cover (or back) of

the unit. Refer servicing only to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and servicing instructions in the literature accompanying the appliance.

**WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.  
**CAUTION:** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

In addition to the careful attention devoted to quality standards in the manufacture of your video product, safety is a major factor in the design of every instrument. However, safety is your responsibility, too. This sheet lists important information that will help to assure your enjoyment and proper use of the video product and accessory equipment. Please read them carefully before operation and using your video product.

● Do not overload wall outlets, extension cords or convenience receptacles beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.

- Do not use unsuitable (unprotected) power outlet, this may be dangerous.
- Check the connection regularly. If there is any rupture or failure in the insulation of the cable and the unit, disconnect immediately and have the unit checked by a qualified technician.
- Do not use the power cable connection anywhere near water or liquids, such as bath, sink, swimming pool, laundry tub or inside a wet/ moist basement, etc.
- Do not place the unit on an unstable object. The set may fall, causing serious injury to a child or an adult and also serious damage to the unit.
- Never place the unit near or on top of any heat radiating apparatus, such as heaters, ovens, stoves, radiators, fan heaters, amplifiers, etc. Also never expose the unit to direct sunlight as this may lead to the unit overheating.
- Unplug the unit from the wall outlet before cleaning or polishing it. Do not use liquid or aerosol cleaners, alcohol or other cleaning sprays! Use a dry, soft cloth to clean the exterior of the unit only!
- Never place a heavy object onto the unit!
- Do not defeat the safety purpose of the power plug. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. Do not force the plug into the outlet!
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way.
- Switch off the main power when the unit is not in use. (Disconnect the power plug from the power outlet when you do not intend to use the unit for a prolonged period of time). Remove the disc before moving or switching of the unit.
- Do not cover or touch any of the components inside the unit!
- Install the unit on a flat surface with good air circulation. Please ensure the ventilation holes are not covered, otherwise the unit will overheat and malfunction.
- Read through this manual before installation and use.

## INTRODUCTION

### Remote control



Within approximately  
6 meter (20 feet)

### Safety:

Please read this operation manual before you use STB. to avoid electric shock or fire hazard, do not open the cabinet. Use a cloth lightly dampened with water for cleaning the exterior of the unit. unplug the unit from the wall outlet if you don't use it long time. please don't touch power line with change wetness to: wet hands Do not place the unit in extreme temperatures, location with poor ventilation. Turn off the unit before connecting the antenna.

### Accessory:


Remote Control: 1

User Manual: 1

### ***BE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY***


Do not dispose batteries as normal rubbish. Be environmentally friendly, dispose batteries following the Government's regulation.

### Connection interface




## INTRODUCTION

### REMOTE CONTROL:



1. **MUTE:** To deactivate the sound.
2. **FAV:** Displays your favorite channel list. Press FAV button once more to access the other favorite list.
3. **SUBTITLE:** Display subtitle options (availability depends on the channel).
4. **<0>-<9>:** Numeric keys.
5. **MENU:** Displays the main menu on the TV screen. Press once more to return to normal view.
6. **OK:** To confirm current setting, or display all programs in no-menu mode.
7. **EPG:** Displays the Electronic Program Guide.
8. **PAGE+/PAGE -:** Allows you to navigate within the menus.
9. **VOL-/VOL+:** To increase / decrease volume.
10. **REV/FWD:** Fastbackward/Fastforward.
11. **PREV/NEXT:** Skip backward/Fast forward.
12. **PLAY**
13. **PAUSE/TIMESHIFT**
14. **REC:** Record button.
15. **M/P /** when playing movie file, sets audio delay between +/- 500ms.
16. **ZOOM:** Increases the size of the image. In movie playing, shows list of available video files.
17. **ASPECT:** Switch 4:3/16:9. In movie playing, shows list of available external subtitle files.
18. **POWER:** Switch the receiver in and out of Standby mode.
19. **TTX:** Switch on Teletext, if current channel has this option, and use EXIT key to quit Teletext.
20. **INFO:** Display information about the current channel.
21. **RECALL:** Go back to the previous viewed channel.
22. **LIST:** List of channels.
23. **EXIT:** Use this key to quit current menu.
24. **◀▶▲▼:** Press to move the cursor
25. **SWAP:**
26. **CH-/CH+:** Program changing keys.
27. **AUDIO:** Change the Audio language and Left/Right channel (availability depends on the channel/movie).
28. **STOP**
29. **A-B**
30. **TV/RADIO:** Switch between Digital Radio and DVB-T modes.
31. **TIMER:** Access to the timer. In movie playing enters subtitle appearance settings. You can select font size font color, background color, position on screen.
32. **V-FORMAT:** Switch the HDMI 720P and 1080i. In movie playing shows list of available chapters.

## System Connection





## Basic Operations


### 4. Welcome Page

When turning the power on for the first time, the welcome page will be shown as below:



- 1 Press [Up/Down] key to move highlight.
- 2 Press [Left/Right] key to select Region ,language, and aspect mode.
- 3 Move highlight to [Display Mode] button and press [OK] key to show display mode list. press [UP/DOWN] key to move highlight and press [OK] key to select display mode.
- 4 Move highlight to [OK] button and press [OK] key to begin the auto scan.
- 5 Press [Exit] key to exit welcome page and enter into main menu.

### 5 Media Player



The Media Player function will be disabled when no USB is plugged in. The Media Play List will not be saved when the USB is plugged out or when the unit turns to standby mode or power off.

When accessing to the "Media Player" function, the below menu shall appear.



## Basic Operations


When the "Media Player" window appears, the highlight bar will be placed on USB/HDD device.

Press the [Down] key to move the highlight bar to the directory and file field.

If you need to switch the device, press the [SWAP] key to highlight USB/HDD device and then press the [Left/Right] key to select the correct device. In this state press the [SWAP] key once more to switch the TAB between Music / Image / Video / PVR.

### 6. Edit Channel

When pressing the [Menu] key to enter the main menu, which shows as below:



#### 6.1 TV Channel List

When entering the "TV Channel List", the below picture

will appear.

- 1 Move the highlight by pressing [Up/Down] key then press [OK] key to preview the current highlighted program in the preview window.
- 2 By pressing [Page Up/Page Down] key to execute the Page Up/Page down function.
- 3 By pressing the [Left/Right] key to switch to different Program Group.
- 4 By pressing the [Menu] or [Exit] keys to go back to the "Edit Channel" menu.
- 5 By pressing the color key to execute the corresponding functions in "Channel List."




#### 6.1.1 Favorite

1. Press the [FAV] key and then the [OK] key to access to

## Basic Operations

your favorite Channel list. See above picture.

- The favorite group list allows you to store up to 8 favorite group channels. Press the [Up/Down] keys to select the corresponding Favorite group and then press the [OK] key to mark the chosen favorite group.
- To cancel the mark of any of the favorite groups, simply press the [OK] key on the marked Favorite group.
- Once having marked the favorite channel, press the [Exit] key to go back to "TV Channel List". The Favorite channel will now have a mark beside.



### 6.1.2 Lock



- Press the [Red] key to enter the lock mode function.
- Press the [Up/Down] key to move the highlight bar to the desired channel and press [OK]. A message will appear asking you to input the password. the default password is "0000".

Once the password has been inserted, a "Lock Mark" will appear on the right side of the highlighted channel.

- From now, when you wish to watch this particular locked channel, a password will be required to access.

### 6.1.3 Skip/Jump

- Press the [Green] button beside a channel to Skip/Jump that channel when browsing the channels.

### 6.1.4 Move

- Press the [Yellow] key and then press the [Up/Down] keys to move the highlighted bar to the channel you wish to move. Press OK to confirm the channel you would like to

## Basic Operations

move. A "Moving Mark" will appear on the right side of the selected channel as shown above.

2. Press the [Up/Down] key to move the selected channel to the desired position. Press the [OK] key to confirm your selection.



### 6.1.5 Edit

Press the [BLUE] Button to enter into the Edit menu.

#### 6.1.5.1 Sort

Press the [RED] Button to open the page to sort channels.

#### 6.1.5.1 Edit (rename)


Press the [Green] button and then [UP/DOWN] to highlight the option. Then press the [OK] button to Edit (rename).

#### 6.1.5.3 Delete

Press the [BLUE] button and then [UP/DOWN] to highlight the option. Then press [OK] to select the channel you wish to delete. When saving the changes and exiting the menu, the channel will be deleted successfully.


### 6.2 Radio Channel List

Basically, the "Radio Channel List" are the same as those of the "TV Channel List", except no video information will be shown. Therefore the Radio logo will always be displayed on the right side of the preview window.



### 6.3 Delete All

Press the [OK] key. A message will appear confirming if you wish to delete all the channels.



1. By selecting "Yes" all the channels will be deleted.
2. By selecting "No" or by pressing the "Exit" key, the

## Basic Operations

channels will not be deleted.

### 7. Installation

When entering the "Installation" menu, the following picture below will appear.



#### 7.1 Auto Scan

Chose the "Auto Scan" function.

1. Select the correct country.
2. Select "FTA" (free to Air) to activate or deactivate.
3. Move the highlight bar to "Search" and press "OK" to start the automatic scan. The below picture will appear.

If at any time you wish to come out from the Auto scan function, simply press the (Exit) key.



#### 7.2 Channel Scan

When entering to "Channel Scan" menu, a channel scan menu will be shown as below:

## Basic Operations



1. Scan Mode: There are 2 options of scan mode. Scan by channel or by frequency.  
If Channel is selected, the "Scan Band" and "Channel N°" will appear as shown on the picture.  
If Frequency is selected, the "Frequency" and "BandWidth" will appear as shown on the above picture.
2. Scan Band: Select the correct band "UHF" or "VHF". Normally all the channels will be found under UHF bandwidth.
3. Channel N°: There are 57 "CH N°" ranging from "CH5" (177500Hz) to CH12 (226500Hz) and CH21 (474000Hz) to CH69 (858000Hz).
4. Adjust the desired frequency by pressing the "Left"

key or "Exit" to go back to the main menu.

5. Bandwidth: Select the corresponding bandwidth.

6. Once the changes have been done, move the highlight bar to "Search" and press the "OK" key to begin the automatic scan.

7. You can at any time exit the Scan program by simply pressing the "Exit" key.

### 7.3 LCN

You may activate or deactivate the LCN function.

This function must be disactivated in order to sort the channels as desired.

## 8. System Setup

Select the "System Setup" icon. The following picture will appear.



### 8.1 Language

Select the "Language" option. the following menu will appear.

## Basic Operations



1. Select the desired language by pressing the (Up/Down) keys. the options of the languages are: English, French, German, Russian, Greek, Portuguese, Turkish, Spanish, Polish and Italian.

### 2. First Audio:

Some channels include more than 1 audio language.

Select the first audio as your default audio language. If the channel viewed has the same audio language as the first audio, the unit will play the default language. if the language of the channel viewed is different from the first audio language, then the unit will compare it automatically with the second language preference.

if the viewed channel contains the second audio language instead of the first audio language, the unit will play the

second audio language. If the 2 audio languages do not match with the current viewed audio channel, then the unit will play the current default audio language of the channel viewed.

The following languages are available: English, French, German, Russian, Greek, Portuguese, Turkish, Spanish, Polish and Italian.

3 Second Audio: If the channel contains the audio track corresponding to the "Second Audio" instead of the "First Audio", system will play the second audio language as default. If no audio language corresponds to the "Second Audio", then the default language of current channel will be played automatically. The selections of audio languages include: English, French, German, Russian, Greek, Portuguese, Turkish, Spanish, Polish and Italian.

### 4. Teletext:


the teletext function can be viewed in your desired language, if and only the streaming of the channel includes the language selected.

5. Press the (Exit) key to exit the "Language" menu.

### 8:2 TV System

When entering the "TV System" menu, the following window will appear:

## Basic Operations



### 1. Video resolution:

Press the [Left/Right] key to select the desired video output. the options are:

By source, By native TV, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p\_50, 720p\_60, 1080i\_50, 1080i\_60, 1080p\_50, 1080p\_60, 1080p\_25, 1080p\_30, 1080p\_24.

### 2. Aspect mode:

Select the desired aspect mode.

the options are:

4:3 PS

4:3 LB

16/9

Auto

When the Auto mode is selected, the unit will not switch the aspect ratio.

### 3. Video Output (RGB/CVBS):

Select the desired video output.

the options are:

RGB

CVBS

### 4. Digital Audio Output:

Select the desired audio output.

The options are:

LPCM Out (Audio without compression. Volume level can be controlled from the remote)

BS Out. (BS out gives fixed volume output of AC3 raw data and therefore cannot be controlled from the remote control)

5. Press the [Exit] key to return to the main menu.

### 8.3 Local Time Settings

Region: Select the country in which the user is located.

Summer hours: Valid only when enabled Use GMT.

When switching to daylight saving time will be advanced one hour.

### 8.4 Timer Settings:

Select the "Timer Setting" function and press "OK" to enter the timer list menu.

The below screen will appear:



## Basic Operations



Select the timer number by pressing (Up/Down) keys. Press "OK" to confirm the selection.



### 1. Current time information:

The current time is displayed. Check if the time shown on the display is correct. If not, it is important you first modify it to the correct time by accessing to the "Time" / "Local Time" settings.

### 2. Timer Mode:

The Timer mode functions include different timer settings such as: Off, Once, Daily. Select the desired setting.

### 3. Timer Service:

The Unit includes 2 service modes which activates the timer for Viewing a channel or Record a channel. Select the desired option.

### 4. Wakeup Channel.

Press the [OK] key to select the desired channel which you would like to watch when the timer is activated.

### 5: Wakeup Date:

Input the desired wake up date by using the numerical remote control keys.

### 6. Wakeup Time:

Input the desired Wake up time by using the numerical remote control keys. When the time coincides with the programmed Wake up time, the unit will automatically start to play the programmed channel, no matter the unit is in Standby mode or on.

### 7. Duration:

Set the duration time for the programmed channel. The unit will automatically off once the desired time has elapsed. If you would like to disable the duration time, simple set the time to

## Basic Operations

00:00.

8. Move the highlight bar to "Save" and press the "OK" key to save the timer. Select "Cancel" or press the "Exit" key to cancel the operation at any time.

### 8.5 Parental Lock



1. When entering the "Parental Lock" function, the following menu will appear. A dialogue window will pop up asking you to input the correct password. The default password is "0000".

#### 2. Menu Lock:

The menu lock option allows the user to block any of the following menus by inserting the password: Media Player, Edit a channel, Installation, System Setup, Tools.

#### 3. Rating Lock:

The Rating Lock option allows the user to set the age option for locking a channel. The following options are available: "AGE 10", "AGE 12", "AGE 16", "AGE 18". A password will be required to play any of the rated channels.

#### 4. New Password:

The New password function allows the user to change the default password. Simply input the new password of 4 digits and repeat the same procedure when asked to confirm the password. A message will appear informing you that the password has been modified successfully.

5. Press the "Exit" key to return to the main menu.

### 8.6 Audio Description Setting


This option allows you to configure the function description audio, which can be used provided that emissions include it.

### 8.7 OSD Setting

When you enter the OSD setup menu, can configure these options:

1. OSD Timeout: Set the time on-screen information messages on a channel, and displayed every time you change channel.
2. OSD Transparency: Set the transparency level of OSD messages.

### 8.8 PVR Storage Information




## Basic Operations

1. This option allow you to format your external device (HDD/USB) by pressing the "Yellow" key. The options are FAT or NTFS format.

Press the "Cancel" key to abort the operation.


You can also press the "Blue" key to use the external device (HDD/USB) for Recording, Timeshift or Record &Timeshift. (Record, Timeshift, REC&TMS).



2. When you press [OK] key again, there are three choices listed as "REC&TMS "Record" and "Timeshift." Users can select which way to record in HDD.

### 8.9 PVR Setting

Move the highlight bar to "PVR Setting" and press the "OK" key. The following display will appear.



#### 1. Timeshift:

Press the (Left/Right) keys to activate or deactivate the timeshift function.

When the Timeshift function is set to "On", the unit will automatically store the present channel viewed into the USB device. The recording time will depend on the Flash memory of the USB connected.

Press the "Pause" key to view the timeshift OSD on the TV screen. See below picture.




## Basic Operations

Press the (Left/Right) keys to move the sliding bar to the left or right. The current time cannot be exceeded.

Note:

The Time Shift function will only work when a USB/ HDD has been inserted into the USB port of the unit. At the same time you need to make sure that the device connected has a high read and write speed as this function requires fast data transfer.



1. Press the "Stop" key once to finalize the play mode. Press the "Stop" key once more to finalize the recording mode.

2. Jump:

Press the (Left/Right) keys to select the jump time. The options are as follow: 30 sec, 1min, 5min, 10min, 30min.

While playing a recorded program, press the "PREV/ NEXT" keys to advance forwards or backwards.

3. Timeshift Recording:

Press the (Left/Right) keys to activate or deactivate

the Timeshift function. When the Timeshift function is activated, press the "RECORD" key while watching a channel. The unit will then start to record not only from the current time but also the previous part of the Timeshift recorded earlier.

4. PS Record:

The SY-3124 allows you to record in PS or TS format. PS has better compatibility with other devices while TS includes more audio streams as well as subtitles. TS mode occupies approx 4GB for every 15 min.

Important:

Auto Off (Auto Standby):

The unit will turn off after 3 hours, if no buttons are pressed on the remote control. A message will appear 2 minutes earlier informing the unit is about to turn into standby mode.

RF Loop in standby:

This option allows the end user to activate or deactivate the RF loop output in case you will require to connect another device.


LNB Power:

This option allow you to activate or deactivate the External power antenna.

## Basic Operations

### 9. Tools

When entering the "Tools" menu, a screen will be shown as below:



Press the (Up/Down) keys to select the desired menu function.


Press the (Left) key or (Exit) to go back to the main menu.

#### 9.1 Information

1. When accessing to the Information menu, the below screen will appear.

Here the information of the system can be seen.

2. Press "Exit" to go back to the main menu.




#### 9.2 Load Factory Settings:

When choosing "OK" a warning message will appear, upon pressing "YES" all the settings will return to the factory default settings. Please use this function with care.

Press the "OK" key to access the Factory Default settings. Precaution: Do not use this function unless and until you do not have the correct firmware.

Please contact the Sytech Technical department for receiving the proper information before advancing further.



## Basic Operations

### 9.3 Removing the USB device safely.

Before removing the USB device, click on the option "Remove USB device safely". Once done, you can disconnect the USB.



### 9.4 Games: Othello & Sudoku

### 10. Hotkeys:

#### 10.1 Power

Press the "Power" key to enter into the Standby mode. Press once more to On the unit and watch the last channel seen.

#### 10.2 Channel Up/Channel Down:

While watching a program in full screen, press "CH+ / CH-" to swap between the channels.

#### 10.3 Volume Up / Volume Down.

While watching a program in full screen, press "VOL+ / VOL-" to adjust the volume.

#### 10.4 Numerical Numbers (0-9)

While watching a program in full screen, press any of the numerical keys (0-9) to access to a particular channel.

#### 10.5 TV/Radio:

While in TV mode, press the "TV/RADIO" key to swap between Radio and TV mode.

#### 10.6 Audio:

While watching a program in full screen, press the "Audio"key to access to the audio options.

1. Modify the audio track by pressing the "Up/Down" keys



2. Modify the audio mode (Left/Right/Stereo/Mono) by pressing the "Left/Right" keys.


#### 10.7 Video Format:

While watching a program in full screen, press the "V-FORMAT" key to see the current output video resolution.

## Basic Operations

Press continuously the same key to modify the video output resolution. Sequence are as per below description:

480i->480p->576i->576p->720p\_50->720p\_60->  
1080i\_50->1080i\_60->1080p\_50->1080p\_60->1080p\_25->1080p\_30->1080p\_24.



### 10.8 Mute function:

While watching a program with the volume on, press the "MUTE" key to deactivate the sound. A mute icon will appear on your TV screen. Press the Mute key once more to restore the sound.

### 10.9 Favorite:

1. While watching a program in full screen, press the "FAVORITE" key to access to the "Favorite Group". the below screen will appear.



2. In the menu of "Favorite", move the highlight by pressing the [Up/Down] key and press the [OK] key to select the favorite group.

In the menu of "FAV group X", move the highlight by pressing the [Up/Down] key and press the [OK] key to select the favorite channels.

Pressing [Page Up/Page Down] keys can implement the "Page up/Page down" function



4 You also can press [Left/Right] keys to select different "Favorite Group".

5 Press [Exit] key to exit the current window.

Frequently Asked Question

## Basic Operations

Q: Why the screen displays "No Favorite Channel", after pressing [Favorite] key?

It is possible that you may have not set any channel as a "favorite channel". Please refer to the FAVORITE section in this manual.


### 10.10 Recall

Pressing the [RECALL] Key will directly switch back to the previous channel that you played before the current channel

### 10.11 EPG

1 The STB has an Electronic Program Guide (EPG) to help you navigate channels through all the possible viewing options. The EPG supplies information such as channel listings and starting and ending times for all available channels.

Press [EPG] key to display EPG screen.



2 Press [OK] key in each item can see more detail information and press [Red] key to cancel




3 Press [Red] key in EPG menu can to display the "time bar" Menu. In "Time Bar" menu, you can press [Left/Right] to select "back/current time/last program or -0:30/next program or +0:30/-2:00/+2:00/last day/next day". Press [Up/Down] key to change the channel.

4 Press [Green] key in EPG menu can open timer menu to open the timer menu. Under this option the user may save program timers as desired.



## Basic Operations



5 In EPG menu, press [Exit] to close the EPG screen.

### 10.12 Subtitle

Press the [SUBTITLE] key in full screen mode.

You can select the subtitle and teletext subtitle language or switch off the subtitles.

### 10.13 TEXT

1 Press [TTX] key in full screen, you can open teletext page on the channel which has teletext information.

2 If the channel has no teletext information, it will show "No Data" on the screen.

### 10.14 Menu

Press the [MENU] key to open the menu, exit the menu to the previous menu or close the window.

### 10.15 Exit

Press the [EXIT] key to exit the current menu to the previous menu or to close the window

### 10.16 Page Up/Page Down

In the Channel List, press the [Page+/Page-] keys to move the pages up or down in the channel list.

### 10.17 Record

Press the [Record] key to record the current program onto a USB drive. The default record duration is of 2 hours.

Press the [Record] key again to input the new record duration

### 10.18 PLAY

Press the [PLAY] key to change the playback mode to normal mode while other trick mode is enabled such as PAUSE, Forward or Reverse.

### 10.19 Pause

1 In playing mode, press [Pause] key, the picture will be paused, but the sound of the channel will still continue .

2 Press [PAUSE] key again, the screen's picture will skip over to the current playing picture, and the sound of the channel will correspond playing.

### 10.20 STOP

1 In the time-shift mode, press [STOP] key can to stop time-shift play and comback to realtime position

2 When recording, press the [STOP] key and a dialogue will appear asking you to confirm whether you want to stop the recording or not.

## Basic Operations

3 When playing a recorded file from the record manager, press the [Stop] key once to go back to the main menu of record manager.

### 10.21 FB

Press [FB] button rewinds backward with X2, X4, X8, X16 and X24 speed

### 10.22 FF

Press [FF] button plays forward with X2, X4, X8, X16 and X24 speed.

## TROUBLESHOOTING

In some region, the digital terrestrial signal may be weak. So you'd better use the antenna in which the booster was built, for watching the weak signal channels.

Problem	Possible cause	What to do
No signal found	Aerial is disconnected Aerial is damaged/misaligned Out of digital signal area	Check aerial lead Check aerial Check with dealer
No picture or sound	Tuned to digital teletext channel	Turn to another channel
Scrambled channel message	Channel is scrambled	Select alternative channel Check your aerial antenna
Remote control does not respond.	The DVB-T is turned off The remote control is not aimed correctly to the DVB-T The sensor of the DVB-T is obstructed The Batteries of the remote control are weak.	Turn on the DVB-T Aim the remote control directly to the sensor of the DVB-T Clear all obstructions between the remote control and the DVB-T Replace the batteries for new ones.
I have forgotten or lost the Channel Lock password		Delete the locked channels and scan them again.
I have forgotten or lost the menu Lock password.		Contact the Technical Service department. Try to Super code "3327".
After moving the STB to another room you find you are no longer able to receive digital reception	The aerial feed former new point may come through a distribution system which may reduce the digital signal now received by the box.	Try a direct feed from the antenna

## SPECIFICATIONS

<p><u>TUNER &amp; CHANNEL</u></p>	<p>RF INPUT CONNECTOR x1 (D-TYPE, IEC169-2, FEMALE)</p> <p>RF OUTPUT CONNECTOR x1 (D-TYPE, IEC169-2, MALE (LOOPTHROUGH))</p> <p>FREQUENCY RANGE: 174MHz ~230MHz (VHF) &amp; 470MHz ~862MHz (UHF)</p> <p>SIGNAL LEVEL: -10 ~ -70 dbm</p>
<p><u>DECODER</u></p> <p>TRANSPORT STREAM PROFILE LEVEL VIDEO PROFILE AND LEVEL INPUT RATE VIDEO FORMATS Audio Format VIDEO OUTPUT MEDIA PLAYER</p>	<p>MPEG-2 ISO/IEC 13818-1</p> <p>MPEG-1 MPEG-2 MP@ML</p> <p>MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3/H.264/AVC HD</p> <p>Max. 80Mbit/s @ MPEG2</p> <p>Max. 60Mbit/s @ H.264/AVC</p> <p>4:3/16:9 SWITCH ABLE</p> <p>MPEG Layer I &amp; II 32 / 44.1 / 48KHz</p> <p>CVBS RGB</p> <p>MP3/JPEG/BMP/OGG</p>

## SPECIFICATIONS

<p><u>CONNECTION</u></p> <p>MAIN POWER CABLE</p> <p>TUNER</p> <p>USB</p> <p>SPDIF</p> <p>HDMI</p> <p>Scart</p>	<p>FIXED TYPE</p> <p>ANTENNA INPUTx1, RF OUTPUT x1</p> <p>USB2.0 FULL SPEED X1</p> <p>COAXIAL</p> <p>HDMIx1</p> <p>TVx1</p>
<p><u>POWER SUPPLY</u></p> <p>INPUT VOLTAGE</p> <p>STANDBY CONSUMPTION</p> <p>POWER CONSUMPTION</p>	<p>~220-240V 50/60Hz</p> <p>MAX. 0.5W</p> <p>MAX. 6 W ( USB Max Load: DC 5V, 300mA)</p>







***DVB-T HD GRABADOR  
(ALTA DEFINICIÓN)***

***MODELO: SY-3124HD***

***MANUAL DE INSTRUCCIONES***

## **BIENVENIDOS!**

Estimado Cliente,

Bienvenidos a Sytech! Gracias por comprar el DVBT-HD GRABADOR de ALTA DEFINICION SY-3124HD.

Por favor lea el manual de instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a continuación. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

Estamos seguros de que el nuevo DVBT-HD GRABADOR satisfará sus necesidades.



## Contenido

Información De Seguridad -----	1
Introducción -----	2-4
Conexión del Sistema -----	5
Operativa básica -----	6-23
Pantalla de bienvenida -----	6
Reproductor Multimedia -----	6
Menú Principal / Editar canales-----	7
Instalación -----	10
Configuración del Sistema -----	11
Herramientas -----	18
Botones de Acceso Rápido -----	19
Resolucion de Problemas -----	24
Especificaciones -----	25

## Información De Seguridad

### PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y CORTO CIRCUITO, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.



**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio y electroshock, no quite la cubierta (o parte trasera) de la unidad. Lleve el aparato a personal de reparaciones cualificado.



El símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está indicado para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislar dentro del producto que puede tener magnitud suficiente para constituir un riesgo de electroshock.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está indicado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de uso y de mantenimiento importantes en los documentos que acompañan al aparato.

**ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CORTO CIRCUITO, NO EXPONGA EL APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

**PRECAUCIÓN:** PARA EVITAR ELECTROSHOCK, HAGA COINCIDIR LAS CLAVIJAS DEL ENCHUFE CON LA TOMA DE CORRIENTE E INTRODUZCA EL ENCHUFE TOTALMENTE.

El aparato no se debe exponer a goteos o salpicaduras y no se deben colocar encima del mismo objetos llenos de líquido, como jarrones.

### ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Además de la atención a los estándares de calidad en la fabricación de su producto de vídeo, la seguridad es el factor más importante en el diseño de cada instrumento. Sin embargo, la seguridad también es responsabilidad suya, este documento contiene información importante que le ayudará a asegurar su disfrute y a utilizar el producto de vídeo y cualquier accesorio de forma apropiada. Lea este documento atentamente antes del uso de su producto de vídeo.

- No sobrecargue los enchufes de pared, los cables extensores o los receptáculos integrales más allá de su capacidad, ya que esto puede provocar un riesgo de incendio o electroshock.

- No utilice una toma de corriente no apta (desprotegida), puede ser peligroso.
- Compruebe la conexión de forma regular. Si se produce un fallo en el aislamiento del cable y de la unidad, desconecte inmediatamente y lleve la unidad a un técnico cualificado.
- No conecte el cable de alimentación cerca de agua u otros líquidos, como un baño, fregadero, piscina, lavadora o dentro de un lugar mojado o húmedo, etc.
- No coloque la unidad sobre objetos inestables. El aparato se puede caer, provocando lesiones graves a niños o adultos y también graves daños a la unidad.
- Nunca coloque la unidad cerca o sobre un aparato que irradie calor, como radiadores, hornos, estufas, calentadores, amplificadores, etc. Tampoco exponga la unidad a luz solar directa ya que se puede sobrecalentar.
- Desconecte la unidad de la toma de corriente antes de limpiarla. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol, alcohol u otros sprays de limpieza. Utilice sólo un paño suave y seco para limpiar el exterior de la unidad.
- No coloque objetos pesados encima de la unidad.
- No pase por alto el propósito de seguridad del enchufe. Si el enchufe proporcionado no se ajusta a su toma, consulte a un electricista para que cambie la toma obsoleta. No fuerce el enchufe dentro de la toma. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pliegues especialmente en el enchufe, receptáculos y en el punto en el que sale del aparato.
- Desconecte este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo.
- Consulte todas las operaciones a personal cualificado. Es necesario reparar el aparato cuando se ha dañado de cualquier modo.
- Apague la corriente principal cuando no utilice la unidad. (Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar la unidad durante un largo tiempo.) Quite el disco antes de mover o apagar la unidad.
- No cubra ni toque los componentes del interior de la unidad.
- Instale la unidad sobre una superficie plana con buena ventilación.
- Asegúrese de que no cubra las ranuras de ventilación para no sobrecalentar la unidad.
- Lea atentamente este manual antes de la instalación y uso.

Introducción

## mando a distancia



Approximadamente  
6 metros (20 pies)

Seguridad:

Por favor lee este manual de instrucciones antes de usar el aparato. Para evitar el riesgo de electrocución o fuego, nunca abra la unidad o quite su carcasa. Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior de la unidad. Desenchufe la unidad de la pared si no se va usar la unidad durante un periodo prolongado. No toque los cables con las manos mojadas. No coloque la unidad en sitios con temperaturas extremas o con poca ventilación. Apague la unidad antes de conectar la antena.

### Accesorios:


Mando a Distancia: 1

Manual de Instrucciones: 1

Medio Ambiente:

No deseche las baterías como basura normal.  
Deseche las baterías según la ley y respete el  
medio ambiente.

### Interfaz de conexión




# Introducción

## Mando a distancia



1. MUTE: Silencia el sonido
2. FAV: Muestra la lista de canales favoritos. Pulse FAV de nuevo para acceder a otras listas de favoritos.
3. SUBTITLE: Muestra las diversas opciones de subtítulos (disponibilidad según el canal sintonizado).
4. <0> <9>: Botones numéricos.
5. MENU: Muestra el menú principal en la pantalla de TV. Púlselo por segunda vez para hacer desaparecer el menú.
6. OK: Confirma opciones del menú, o bien muestra todos los canales si no se está dentro de un menú.
7. EPG: Muestra la guía de programación televisiva.
8. PgDn/ PgUp: Navegación dentro de los menús.
9. VOL-/ VOL+: Incrementa/ reduce el volumen.
10. REV/ FWD: Búsqueda rápida atrás/ adelante.
11. PREV/ NEXT: Va a la pista anterior/ siguiente.
12. PLAY: Reproduce.
13. PAUSE/ TIMESHIFT: Pausa. Si la unidad tiene conectada una unidad USB va al modo Timeshift.
14. REC: Botón de grabación.
15. M/P: Ajusta la sincronización entre el audio y la imagen de un archivo de vídeo.
16. ZOOM: Aumenta el tamaño de la imagen.
17. ASPECT: Cambia la proporción de pantalla.
18. POWER: Enciende la unidad o activa el modo reposo (Standby).
19. TTX: Muestra la función de Teletexto en caso de que el canal cuente con esa opción. Use EXIT para salir del Teletexto.
20. INFO: Muestra la información sobre el canal actual.
21. RECALL: Vuelve al canal visto anteriormente.
22. LIST: Pulse el botón para ver la lista de canales.
23. EXIT: Salir del menú actual.
24. BOTONES DIRECCIONALES: Púlselos para mover el cursor.
25. SWAP: En el modo de reproducción multimedia cambia entre los modos de reproducción de vídeo, música, fotografías o grabaciones.
26. CH-/ CH+: Cambian de canal.
27. AUDIO: Cambia el idioma de audio y también entre los canales izquierdo y derecho (según la disponibilidad de pistas de audio).
28. STOP: Detiene la reproducción.
29. Repetición A-B: Permite repetir el fragmento de un archivo desde un punto definido por el usuario a otro.
30. TV/ RADIO: Cambia entre los modos de TV y Radio digital.
31. TIMER: Se usa para acceder directamente a las programaciones del temporizador.
32. V-FORMAT: Cambia entre las resoluciones de pantalla disponibles.

## Conexión del Sistema



## Operativa básica

### 4. Pantalla de bienvenida

Cuando encienda la unidad por primera vez, aparecerá la pantalla de bienvenida



1. Pulse [Arriba/ Abajo] para resaltar una opción.
2. Pulse [Izquierda/ Derecha] para seleccionar región, idioma, formato de vídeo y formato de pantalla.
3. Resalte la opción de modo de pantalla (Display Mode) y pulse el botón OK para mostrar lista del modo de pantalla. Pulse los botones Arriba/ Abajo para cambiar la opción resaltada y pulse OK para seleccionar el modo de pantalla(Display Mode).
4. Resalte la opción de aceptar (OK), y luego pulse el botón [OK] para iniciar la búsqueda automática de canales.
5. Pulse el botón [Exit] para salir de la página de bienvenida e ir al menú principal.

### 5. Reproductor Multimedia



Esta función no estará disponible si no hay ningún dispositivo de almacenamiento USB conectado.

Al acceder al menú de "Reproductor Multimedia" aparecerá la pantalla a continuación.



## Operativa básica

Aquí podrá navegar entre los archivos multimedia del dispositivo. Puede utilizar el botón SWAP para cambiar entre los diferentes tipos de archivos disponibles (vídeos, imágenes, fotos, música...).


Seleccione con los botones direccionales el archivo que quiera y reproduzcalo pulsando OK: También puede crear favoritos (botón Rojo), hacer listas de reproducción (botón Verde), añadir todos los archivos a la lista de reproducción (botón Amarillo) o editar el archivo (botón Azul).

Con el botón SWAP también puede acceder a sus grabaciones. Puede cambiarles el nombre (botón Rojo), bloquearlas (botón Verde) o borrarlas (botón Amarillo).

Nota: La unidad soporta FAT32 y NTFS, no siendo necesariamente compatible con todos los dispositivos de almacenamiento USB del mercado.

## 6. Menú Principal / Editar canales

Cuando pulse el botón [Menú] entrará en el menú principal.



### 6.1 Lista de Canales TV

1. Resalte la opción deseada pulsando los botones [Arriba/ Abajo] y luego pulse [OK] para tener una vista previa del canal resaltado.
2. Pulsando los botones [PgDn/ PgUp] irá a las páginas anteriores o posteriores.
3. Pulsando los botones [◀/▶] cambiará entre los diferentes grupos de canales.
4. Pulsando los botones [Menú] o [Exit] volverá al menú de editar canal.
5. Pulsando los botones de colores se ejecutarán las diferentes funciones descritas en pantalla.



#### 6.1.1 Favoritos

1. Pulse el botón [FAV] y luego [OK] para abrir la ventana de favoritos.



## Operativa básica

2. La lista de grupos favoritos le permite almacenar hasta 8 grupos de canales favoritos Pulse la tecla [Arriba / Abajo] para seleccionar el grupo de Favoritos correspondiente y pulse la tecla [OK] para seleccionar el grupo favorito.
3. Para cancelar la marca de cualquiera de los grupos preferidos, simplemente pulse la tecla [OK] en el grupo de favoritos seleccionada.
4. Una vez que haya marcado el canal favorito, pulse la tecla [Exit] para volver a la "Lista de canales de TV". El canal de televisión seleccionado como favorito, tendrá una marca al lado.



### 6.1.2 Bloquear



1. Pulse la tecla [Roja] para entrar en la función de bloqueo.
2. Pulse la tecla [Arriba / Abajo] para mover la barra de resaltado al canal deseado y pulse [OK]. Aparecerá un mensaje pidiéndole que introduzca la contraseña. La contraseña por defecto es "0000".  
Una vez que la contraseña se ha introducido una "marca de bloqueo" aparecerá en el lado derecho del canal resaltado.
3. A partir de ahora, cuando usted desea ver el canal bloqueado, tendrá que insertar la contraseña para acceder a ello.

### 6.1.3 Saltar u Omitir

1. Pulse el botón [Verde] para entrar en el modo de ignorar.

### 6.1.4 Mover

1. Pulse el botón [Amarillo], luego pulse los botones [Arriba/ Abajo] para resaltar un canal y pulse el botón [OK] para realizar una marca.

## Operativa básica

Aparecerá una 'marca de mover' en la parte derecha del canal seleccionado.

2. Pulsando los botones [Arriba/ Abajo] moverá el canal seleccionado a la posición que desee colocarlo. Pulse [OK] para confirmar sus decisión.



### 6.1.5 Editar

Pulse el botón [Azul] para abrir el menú de edición.

#### 6.1.5.1 Ordenar

Pulse el botón [Rojo] para abrir la pantalla para ordenar canales.

#### 6.1.5.2 Editar

En el menú de edición de canales pulse el botón [Verde], luego los botones [Arriba/ Abajo] para resaltar su opción, y pulse el botón [OK] para abrir la ventana de cambio de nombre.

#### 6.1.5.3 Borrar

Pulse el botón [Azul], luego los botones [Arriba/Abajo] para resaltar su opción, y pulse el botón [OK] para seleccionar el canal que desea borrar. Después de guardar los cambios y salir al menú "Editar Canal", el canal seleccionado será eliminado.

## 6.2 Lista de Canales de Radio

Básicamente la lista de canales de radio es lo mismo

que la lista de canales TV solo que no habrá la opción de video. Utilice las mismas funciones para editar los canales de radio.



## 6.3 Borrar todos los canales


Presione el botón de [OK] para entrar en la opción de borrar todos los canales. Al presionar el botón [OK] aparecerá un mensaje confirmando si quiere borrar todos los canales.



1. Al presionar [SI] se borrarán todos los canales
2. Al presionar [NO] o [EXIT] no se borrarán todos los canales y saldrá de esta opción.

### 7. Instalación

Cuando entre en el menú de Instalación pulse los botones [Arriba/ Abajo] para seleccionar las opciones de búsqueda automática, búsqueda de canal o LCN.




#### 7.1 Búsqueda de canales automática (Auto Scan)

Cuando entre en el menú de Búsqueda Automática se mostrará la siguiente pantalla:

Seleccione el modo de Auto Búsqueda.

1. Seleccione el país correcto.
2. En la opción de 'Sólo FTA' pulse [Izquierda/ Derecha] para elegir sí o no.
3. Resalte la opción de búsqueda y pulse [OK] para iniciar la búsqueda automática.

Si en cualquier momento quiere salir de esta función, simplemente pulse el botón [EXIT].



#### 7.2 Búsqueda de canales Manual (Channel Scan)

Cuando entre en el menú de búsqueda de canales en modo manual aparecerá la siguiente pantalla:

## Operativa básica



1. Hay dos opciones de modo de búsqueda: por canal o por frecuencia.
  - Si selecciona por Canal, aparecerá “Banda de Busqueda” y “Numero de Canal” como ve en la imagen de arriba.
  - Si selecciona por Frecuencia, aparecerá “Frecuencia” y “Ancho de Banda” como ve en la imagen de arriba.
2. Hay dos opciones de banda de búsqueda: UHF o VHF. Normalmente todos los canales se encontraran bajo la banda UHF.
3. Hay 56 opciones de número de canal que van de las frecuencias “CH05 (177500Hz) a “CH69 (858000Hz)”.
4. Puede ajustar cualquier frecuencia a buscar seleccionando la opción de Frecuencia (Frequency) y pulsando los botones Izquierda/ Derecha.
5. Hay tres opciones de ancho de banda: 6, 7 y 8 MHz.

6. Cuando complete sus modificaciones, resalte la opción de búsqueda y pulse el botón [OK] para iniciar la búsqueda.
7. Pulse [Exit] para salir de la búsqueda en cualquier momento.

### 7.3 LCN

Puede activar o desactivar el modo LCN. La función debe estar desactivada para poder cambiar el orden de los canales.

## 8. Configuración del Sistema


Cuando entre en el menú de configuración del sistema, pulse los botones[Arriba/ Abajo] para seleccionar entre las opciones de idioma, sistema de TV, configuración de hora local, temporizador, control paterno, configuración de OSD, Favoritos, configuración PVR, audio descripción y otros.



### 8.1 Idioma

Cuando entre en el menú de idioma podrá ajustar estos elementos

## Operativa básica



1. Idioma: pulse los botones [Izquierda / Derecha] para seleccionar el menú de idiomas entre los diferentes idiomas disponibles.
2. Primer audio: Algunos canales tienen más de un idioma de audio disponible.  
Con esta función el usuario puede configurar la primera opción de audio del canal.
3. Segundo audio: Si el canal dispone de la pista de audio correspondiente al segundo audio en lugar de la del primer audio, el sintonizador emitirá por defecto el segundo idioma de audio que haya seleccionado.

4. Teletexto: El usuario puede configurar su preferencia de idioma de teletexto.

Si la retransmisión contiene su opción, entonces se mostrará el teletexto en ese idioma.

5. Pulse el botón [Exit] para salir del menú de idioma.

### 8.2 Sistema de TV (TV System)



1. Resolución de vídeo: para cambiar la resolución de la salida de vídeo del sistema.

## Operativa básica

2. Formato de pantalla (Aspect Mode): Cambia la proporción y formato de pantalla mostrado. Pulsando los botones [Izquierda/ Derecha] cambiará entre los diferentes modos disponibles. Estas son las opciones a elegir:

4:3 PS  
4:3 LB  
16:9  
Auto

La opción Auto significa que el sistema cambiará entre las diferentes proporciones de pantalla según sea más conveniente.

3. Salida de Vídeo: puede elegir entre CVBS y RGB.
4. Salida digital de audio: Puede elegir entre las opciones LPCM/ BS Out.
5. Pulse el botón [EXIT] para salir del menú en cualquier momento.

### 8.3 Configuración hora local

Región: Seleccione el país en el que se encuentre el usuario.

Horario de verano: Válido sólo cuando esté activada la opción de Uso GMT.

Cuando esté activado el horario de verano se adelantará una hora.

### 8.4 Ajuste del Temporizador

Con esta opción entrará en un menú de programación es por temporizador.



## Operativa básica

Seleccione una programación y pulse luego OK para acceder al menú de temporizador que incluye estos elementos:



- Hora Actual (Current Time Information): Confirme que la hora que se muestra en la pantalla coincide con la hora actual. En caso contrario, debe de establecer la hora correcta para continuar.
- Modo de Temporizador (Timer Mode): Se pueden elegir diversos modos de temporizador incluyendo de una vez, diario, semanal o desactivado.
- Servicio de Temporizador (Timer Service): Hay dos modos de configurar el Temporizador, incluyendo Ver Canal o Grabar.

- Servicio de Temporizador (Timer Service): Hay dos modos de configurar el Temporizador, incluyendo Ver Canal o Grabar.
- Canal (Wakeup Channel): Pulsando OK entrar en una lista de canales y podrá seleccionar el canal que quiera ver o grabar a una hora concreta.
- Fecha (Wakeup Date): Utilice los botones numéricos para configurar la fecha de la programación.
- Hora (Wakeup Time): Utilizando los botones numéricos puede introducir la hora de inicio. A esa hora la unidad, esté funcionando o en reposo, sintonizará el canal para verlo o grabarlo.
- Duración: Tras el tiempo establecido se finalizará la programación y el equipo irá al modo reposo.
- Mueva la barra hacia "Guardar" y pulse "OK" para guardar el temporizador programado. Seleccione "Cancelar" o "Exit" en cualquier momento para anular la operación.

### 8.5 Control Paterno



1. Pulse el botón [OK] una vez resaltada la opción de control paterno. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se le pedirá que introduzca la contraseña ('0000' por defecto).

Una vez introducida la contraseña correctamente se mostrará una pantalla.

2. Bloqueo de menús: permite al usuario bloquear mediante contraseña los siguientes menús: Reproductor Multimedia/ Edición de canales/ Instalación/ Configuración del sistema / Herramientas.
3. Bloqueo de canales: permite al usuario bloquear algunos canales mediante contraseña. Si la configuración es de Edad 10, 12, 16 o 18, entonces se le pedirá la contraseña para visualizar los canales bloqueados.
4. Nueva contraseña: puede cambiar la contraseña introduciendo una nueva en esta opción.

5. Pulse el botón [EXIT] para salir de este menú en cualquier momento.

### 8.6 Configuración de Audio Descripción

(Audio Description Setting)

Esta opción permite configurar la función de descripción de audio, que se podrá utilizar siempre que las emisiones la incluyan.

### 8.7 Configuración del OSD

Cuando entre en el menú de configuración del OSD, puede configurar estas opciones:

1. Tiempo OSD (OSD Timeout): Configura el tiempo en que aparecerán en pantalla los mensajes de información sobre un canal, y que aparecen cada vez que se cambia de canal.
2. Transparencia OSD: configura el nivel de transparencia de los mensajes OSD.


### 8.8 Información almacenamiento PVR





## Operativa básica

En esta opción podrá formatear el disco de almacenamiento USB (botón Amarillo) en los formatos FAT o NTFS. También podrá seleccionar (botón Azul) si quiere utilizar el disco para funciones de grabación, Timeshift o grabación y Timeshift (Record, Timeshift, REC & TMS).



2. Cuando presione el botón [OK] de nuevo, aparecerán las 3 opciones mencionadas arriba para el tipo de grabación.

### 8.9 Configuración PVR


Mueva la barra hacia "Configuración PVR" y pulse el botón [OK]. Aparecerá la imagen a continuación:



Timeshift:

Pulse las teclas (izquierda / derecha) para activar o desactivar la función Timeshift.

Cuando la función Timeshift está en posición "On", la unidad automáticamente guarda el programa del canal actual en el USB. El tiempo de grabación depende de la memoria Flash conectada. Pulse el botón "Pausa" para ver el OSD de Timeshift en la pantalla del televisor. (Ver la imagen de abajo)



## Operativa básica

Pulse las teclas (izquierda / derecha) para mover la barra deslizante hacia la izquierda o derecha.

Importante: La hora actual, no se puede superar.

Nota:

La función Timeshift sólo funcionará cuando un USB / HDD se ha insertado en el puerto USB de la unidad. Al mismo tiempo que necesita para asegurarse de que el dispositivo conectado tiene una alta velocidad de lectura y escritura como esta función requiere la transferencia rápida de datos.



1. Pulse el botón "Stop" una vez para finalizar el modo de reproducción.

Pulse el botón "Stop" una vez más para finalizar el modo de grabación.

2. Saltar:

Pulse las teclas (izquierda / derecha) para seleccionar el tiempo de salto.

Las opciones son las siguientes: 30 seg, 1 min, 5 min, 10 min, 30min.

Durante la reproducción de un programa grabado, presione los botones PREV "/>

3. Timeshift grabación:

Pulse las teclas (izquierda / derecha) para activar o desactivar la función Timeshift. Cuando la función Timeshift es activada, presione el botón "RECORD" mientras se ve un canal. La unidad comenzará a grabar no sólo desde el tiempo actual, sino también la parte anterior del Timeshift grabado anteriormente.

4. PS Registro:

El SY-3124 le permite grabar en formato PS o TS. PS tiene una mejor compatibilidad con otros dispositivos mientras TS incluye audio, así como subtítulos. Modo TS ocupa aproximadamente 4 GB por cada 15 minutos.

Importante:

Apagado automático (Auto Standby): La unidad se apagará después de 3 horas, si no se pulsa ningún botón del mando a distancia. Aparecerá un mensaje 2 minutos antes para informar que la unidad se apagará, está a punto de activarse el modo de espera.

Enlace RF en espera (RF Loop in Standby):


Esta opción permite al usuario final activar o desactivar la salida del RF en caso de que se requiera conectar otro dispositivo.

Alimentación LNB (de Antena):

Esta opción le permite activar o desactivar la Antena de alimentación externa.

### 9. Herramientas

Cuando entre en el menú de información, se mostrará una pantalla en la que aparece diversa información de la unidad incluyendo la versión de software y su fecha.



Presione los botones de [Arriba/Abajo] para seleccionar una función del menú.

Presione los botones de [Izquierda] o [Exit] para salir del menú en cualquier momento.

#### 9.1 Información

1. Al acceder al menú de información, aparecerá la siguiente imagen.

Aquí se puede ver toda la información sobre la unidad.

2. Presione [EXIT] para salir al menú principal.

Información		
bootloader		2009-06-18
HDCPKey	M3401	2009-11-10
maincode	SY-3124HD	2013-2-28
Radioack	1.0.0	2009-05-08
defaultdb	1.1.0	2013-2-28
userdb	1.0.0	2013-2-28


#### 9.2 Cargar valores de fábrica

Seleccione esta opción y pulse el botón [OK] para cargar la configuración por defecto de la unidad. Aparecerá un mensaje de advertencia y si ha seleccionado la opción "Sí", todos los parámetros del sintonizador volverán a la configuración original de fábrica. Por favor, utilice esta función con precaución.

**IMPORTANTE:**

Antes de utilizar esta función por favor compruebe que tiene la versión correcta del firmware.

Contacte con el servicio técnico de Sytech para recibir más información.



## Operativa básica

### 9.3 Quitar dispositivos USB de forma segura

Antes de quitar el dispositivo USB, seleccione primero la opción para quitar el dispositivo USB con seguridad. En cuanto aparezca un mensaje diciendo que puede extraer el dispositivo con seguridad, entonces puede proceder a la desconexión USB sin preocuparse.



### 9.4 Juegos

Hay diferentes juegos a su disposición en este apartado.

- 1) Othello
- 2) Sudoku

## 10. Botones de Acceso Rápido

### 10.1 Encendido/Apagado

Pulse el botón de "Encendido/Apagado" una vez para entrar en el modo standby. Presiónalo de nuevo para volver a ver el último canal que estaba viendo. Si la unidad no se va a usar durante un periodo de tiempo prolongado.

### 10.2 Canal Arriba/Canal Abajo

En el modo de pantalla completa, presione [CH+/CH-] para cambiar de canal.

### 10.3 Volumen Arriba/Volumen Abajo

En el modo de pantalla completa, presione [VOL+/VOL-] para ajustar el volumen.

### 10.4 Números 0~9

En el modo de pantalla completa, utilice los botones numéricos y presione [OK] en el mando a distancia para cambiar de canal.

### 10.5 TV/Radio:

En el modo de TV, presione el botón [TV/RADIO] para cambiar al modo de radio. En el modo de radio, presione el botón [TV/RADIO] para cambiar al modo de TV.

### 10.6 Audio:

1. En el modo de pantalla completa, presione el botón [AUDIO] para abrir la ventana "Audio" en la pantalla.



2. Puede Modificar el modo de audio presionando el botón de [Volumen Arriba/Volumen Abajo]

## Operativa básica

### 10.7 Formato de Video:

En modo de pantalla completa, presione el botón de "V-FORMAT" para ver la resolución de video actual. Pulse de forma continua para modificar la resolución de la salida de video.

La secuencia de las resoluciones es la siguiente:

480i->480p->576i->576p->720p\_50->720p\_60->1080i\_50->1080i\_60->1080p\_50->1080p\_60->1080p\_25->1080p\_30->1080p\_24.



### 10.8 Silencio (Función "Mute")

1. Presione el botón [MUTE] para silenciar el sonido
2. Vuelva a presionar el botón [MUTE] para restaurar el sonido.

### 10.9 Favorito

1. En el modo de pantalla completa, presione el botón [FAV], se mostrará una ventana de "Grupo favorito" a la izquierda de la pantalla, como se muestra a continuación.



2. En la ventana de "Favorito", puede mover la barra de selección presionando el botón [Canal Arriba/Canal Abajo] y presione el botón [OK] para seleccionar un grupo favorito.
  3. En la ventana del "Grupo favorito X", puede mover la barra de selección presionando el botón [Canal Arriba/Canal Abajo] y presionando el botón [OK] para seleccionar los canales favoritos.
- Presione los botones [Página arriba/Página Abajo] para implantar la función "Página arriba/página abajo".



4. También puede presionar los botones de [Izquierda/Derecha] para seleccionar un "Grupo Favorito" diferente.
5. Presione el botón [Salir] para salir de la ventana actual.
- 6 Para salir de la función de favoritos, presione Vol+/- para ir a Todos los canales y presione OK.

#### Preguntas frecuentes

- P: ¿Por qué la pantalla muestra "Sin canales favoritos" tras haber presionado el botón [Favoritos].
- R: Se debe a que no ha marcado ningún canal como "canal favorito". Consulte la sección Favoritos.

## Operativa básica

### 10.10 Función “Recall”

Presione el botón [RECALL] para ir directamente al último canal que reprodujo antes del canal actual.

### 10.11 EPG

1. El reproductor tiene una Guía de Programas Electrónica (EPG) para ayudarle a navegar por los canales a través de todas las opciones de visualización posibles. La EPG proporciona información sobre los listados de canales y la hora de comienzo y de final de todos los canales disponibles. Presione el botón [EPG] para mostrar la pantalla de EPG.



2. Presione el botón [OK] en cada elemento para ver información más detallada y presione el botón [Rojo] para cancelar.



3. Presione el botón [Rojo] en el menú EPG para mostrar el menú de “Barra de tiempo”. En la “Barra de tiempo”, puede presionar el botón [Izquierda/Derecha] para seleccionar “atrás/hora actual/último programa o – 0:30/siguiente programa o +0:30/-2:00/+2:00/último día / siguiente día”. Presione el botón [Arriba/Abajo] para cambiar de canal.
4. Presione el botón [Verde] en el menú EPG para abrir el menú de temporizador. El usuario puede guardar una hora deseada.

## Operativa básica



5. En el menú EPG, presione [Salir] para salir de la pantalla EPG.

### 10.12 Subtitulado

Presione el botón [SUBTITULADO] en la pantalla completa, puede seleccionar el idioma del subtítulo y el idioma del teletexto o desactivar el subtítulo.

### 10.13 Teletexto

1. Presione el botón [TEXTO] en el modo de pantalla completa, podrá abrir la página de teletexto en el canal que posea dicha información.
2. Si el canal no tiene información de teletexto, se mostrará "Sin datos" en la pantalla.

### 10.14 Menú

1. Presione el botón [MENU] para abrir el menú, salir del menú actual, volver a menú anterior o salir de la función de menú.

### 10.15 Salir

Presione el botón [EXIT] para salir del menú actual, volver al menú anterior o cerrar el menú.

### 10.16 Página Arriba/Página Abajo

1. En la Lista de Canales, presione el botón de [Página+/Página-] para subir o bajar una página en la lista de canales.

### 10.17 Grabar

1. Presione el botón de [Record] para grabar el programa actual en su USB. La duración por defecto es de 2 horas.
2. Vuelva a presionar el botón [Record] para introducir la duración de la grabación.

### 10.18 Play/Pausa

Presione el botón [PLAY] para cambiar al modo de reproducción normal cuando esté activado otro modo, como pausa, avanzar o retroceder.

1. En el modo de reproducción, presione el botón de [Pausa], se pausará la imagen, pero continuará el sonido del canal.

## Operativa básica

2. Vuelva a presionar el botón [PAUSA], la imagen de la pantalla saltará a la imagen actualmente reproducida, y el sonido del canal corresponderá con la reproducción.

### 10.19 Stop

1. En el modo diferido, presione el botón [STOP] para detener la reproducción en diferido y volver a la reproducción normal.
2. Cuando esté grabando, presione el botón [STOP] para mostrar los programas grabados. Vuelva a presionar el botón [STOP] para detener la grabación.
3. Cuando reproduzca un archivo grabado desde lista de grabaciones, presione el botón [STOP] para detener la reproducción del archivo y volver al menú de lista de grabaciones.

### 10.20 FB

Presione el botón [FB] para rebobinar con velocidades de X2, X4, X8, X16 y X24.

### 10.21 FF

Presione el botón [FF] para avanzar con velocidades de X2, X4, X8, X16 y X24.



## Resolucion De Problemas

En algunas regiones, la señal terrestre digital puede ser débil. Así que es mejor que utilice una antena en la que esté incorporado el repetidor, para ver los canales de señal débil.

Problema	Posible causa	Qué hacer
No se encuentra señal	La antena está desconectada La antena está dañada/mal orientada Está fuera de la zona de señal digital	Compruebe el cable de la antena Compruebe la antena Compruebe con el distribuidor
Sin imagen ni sonido	Sintonizado en canal de teletexto digital	Cambie a otro canal
Mensaje de canal codificado	El canal está codificado	Seleccione un canal alternativo
No hay respuesta al mando a distancia	El receptor está apagado El mando no se dirige correctamente Panel delantero obstruido Pilas del mando agotadas	Conecte y encienda Dirija el mando hacia el panel delantero Quite las obstrucciones Cambie las pilas del mando
Olvidé el código de bloqueo de canales		Borre los canales bloqueados y vuelva buscarlos
Olvidé el código de bloqueo del menú Tras mover el aparato DVB-T a otra habitación no se puede recibir señal digital	Puede que el punto de entrada de la antena pase a través de un sistema de distribución que puede reducir la señal digital recibida ahora en el aparato.	Contacte con el teléfono de ayuda Intente el código: 3327 Intente un punto de alimentación directo de la antena

## Especificaciones

<p>Sintonizador  Conexión Entrada  Conexión Salida RF  Rango de Frecuencia  Nivel de Señal</p>	<p>x 1 (Tipo D, IEC 169-2, Hembra)  x 1 (Tipo D, IEC 169-2, Macho, Enlace)  174MHz ~ 230MHz (FHF) &amp; 470MHz ~ 862MHz (UHF)  -10 ~ -70 dbm</p>
<p>Decodificador  Corriente de Transporte  Nivel de Perfil  Perfil y Nivel de Vídeo</p> <p>Velocidad de Entrada  Formatos de Pantalla  Formatos de Audio  Salida de Vídeo  Reproductor Multimedia</p>	<p>MPEG-2 ISO/ IEC 13818-1  MPEG-1 MPEG-2 MP@ML  MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3/H.264/AVC HD  Máx. 80Mbit/s @ MPEG2  Máx. 60Mbit/s @ H.264/AVC  4:3/ 16:9 intercambiables  MPEG Capa I&amp;II 32/44.1/48KHz  CVBS, RGB (hasta 1080p)  MP3/ JPEG/ BMP/ OGG</p>

## Especificaciones

Conexión Cable de Alimentación Sintonizador USB SPDIF HDMI Scart	Tipo Fijo Entrada antena x 1, Salida RF x 1 USB 2.0 x 1 Coaxial HDMI x 1 TV x 1
Alimentación Voltaje de entrada Consumo Consumo modo Standby	~220-240V 50/60Hz Max. 6W Max. 0,5W



Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.  
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid  
Tel: 902 430 967  
Fax: 91 8864285  
NIF: B83254763  
País de fabricación: China  
Descripción: Sintonizador Digital terrestre  
Sytech® SY-3124HD

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto cumple las siguientes directivas:

Directivas: CE estándar: EMC Directiva 2004/108/EC  
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006  
EN55020:2007+A11:2011  
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN61000-3-3:2008

Directivas Bajo Consumo: LVD Directiva 2006/95/EC  
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

Directiva ERP: (EC) No 107/2009

ROHS estándar:2011/65/EU

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani  
Administrador único

